

# jzezin

#### Objetivo

Configurar el Lector de Huella con el Sistema Administrativo de Negocios.

#### Requisitos

Contar con el Sistema SAN instalado en la versión .V420 o superior.

Contar con la conexión del Lector de Huella a la Computadora.



Nota Importante: Se asume que el Sistema se encuentra instalado y cuenta con un Lector de huella.

#### **Instalación Driver**



Listo para Instalar Ahora el programa está listo para iniciar la instalación de Fingerprint Reader Drive en su sistema.

Haga clic en Instalar para continuar con el proceso.

Completando la instalación de Fingerprint Reader Driver

Para completar la instalación de Fingerprint Reader Driver, su sistema debe reiniciarse. ¿Desea reiniciarlo ahora?

Finalizar

Instalar Cancelar

#### Sí, deseo reiniciar el sistema ahora No, reiniciaré el sistema más tarde

El **driver** lo puedes descargar al seleccionar la imagen en esta presentación o en nuestra pagina **WEB** en la sección:

#### Descargas/Drivers/Lector Huella Digital.

Después sigue los siguientes pasos:

1.- Ejecuta el driver **Fingerprint Reader Driver Lite 5.3.0.26\_setup.** 

En la pantalla principal selecciona el botón
 Instalar como se muestra en la imagen.

3.- Después selecciona la opción **Si, deso reiniciar el sistema ahora,** como se muestra en las imagen, esto es, para que se reconozca dispositivo.

## Identifica Dispositivo

Una vez que el controlador se encuentra instalado y tu dispositivo este conectado a tu computadora.

Lo puedes identificar en el **Administrador de dispositivos,** como se muestra en la siguiente imagen con el nombre de **SLK20R**.

🛃 Administrador de dispositivos	_		×			
Archivo Acción Ver Ayuda						
V 📇 DESKTOP-UL5H8TP						
> 🔄 Adaptadores de pantalla						
> P Adaptadores de red						
> 8 Bluetooth						
> Colas de impresión						
> Controladoras AIA/AIAPI IDE						
> Sa Controladoras de almacenamiento						
COntroladoras de bus serie universal						
Concentrader ra(r LISP						
Concentrador raíz USB (USB 3.0)						
Concentrador USB genérico						
Controlador de host eXtensible Intel(R) USB 3.0	- 10 (N	licrosoft)				
Dispositivo compuesto USB		nerosone,				
Dispositivo compuesto USB						
Generic USB Hub						
Intel(R) 8 Series USB Enhanced Host Controller	#1 - 9C	26				
SLK20R						
> 🙀 Dispositivos de Interfaz humana						
> 👖 Dispositivos de juego, sonido y video						
> Dispositivos de software						
> ኪ Dispositivos del sistema						
🔉 🐗 Entradas y salidas de audio						
> 💻 Equipo	> 💻 Equipo					
> 🛄 Monitores						
> U Mouse y otros dispositivos señaladores						
> Procesadores						
> 💭 Puertos (COM y LPT)						
> 🔤 Teclados						
> 🚘 Unidades de disco						

#### Pestaña Supervisor V2.1

Parámetros	-	- C	) X
Redondeo Datos Compañía Cuentas correo - ftp Funciones Varias Supervisor V2.1			4 1
Cambio precios por archivo Cambio precios por archivo Cambio precios por archivo Complemento Carta Porte 3.0 (CCP) Funciones Básculas Copesa Funciones Básculas Copesa Funciones Básculas Dibal PC Funciones Lector NFC Funciones Báscula dibal Funciones Báscula dibal Funciones ESU Cambios datos san por archivo Funciones Verificador NQuire Funciones PromoSan			
✓ <u>G</u> uarda <u>I</u> Salir			

Dirigirte a la siguiente ruta en el Sistema San:

 Mantenimiento/Parámetros Del Sistema/Parámetros → pestaña Funciones varias selecciona la opción Supervisor, después selecciona el botón Guardar.

Esto activará la pestaña Supervisor V2.1

#### Lector de Huella (Local)

Dentro de la pestaña **Supervisor V2.1** selecciona la casilla **Lector de huella (Local).** 

Después asegurá tus cambios con el botón **Guardar** esto debe solicitar **salir y volver a ejecutar el Sistema SAN**.

**Nota importante:** Los campos de la parte superior son solo para el **Servidor SAN** en el caso de que se necesite que aplique en todas las terminales **SAN**.

😹 Parámetros				_	×
Redondeo Datos Compañía	Cuentas correo - ftp	Funciones Varias	Supervisor V2.1		• •
	🔲 Lector Huella obliga 🔲 Supervisor San	atorio			
Timeout (Segs)	Ac En V Lector huella (Loca Supervisor San and	ctualizar licencias I) Iroid (Local)			
	<b>√</b> <u>G</u> uarda		<u>I</u> Salir	 	 

#### **Actualizar Licencia**



Presiona el botón **Actualizar licencias**, esto desplegará una ventana de dialogo la cual indica que se anexo la **Licencia** para utilizar el dispositivo **Lector de Huella** como se muestra en la imagen.

**Nota importante:** Si no visualizas la ventana, con el **Num. Serie** esto quiere decir que no tienes asignada la licencia, en este caso, la puedes solicitar con tu proveedor de software.

#### Parámetro Cancelación Supervisor

Dirigirte a la siguiente ruta en el Sistema San:

Punto de Venta/Parámetros → pestaña Mostrador 1 en este apartado selecciona la opción Cancelación con supervisor, asegura tu cambio con el botón Guardar como se muestra en la imagen.

😹 Configuración de Ventas de Mostrador			—		×
Mostrador 1 Mostrador 2 Mostrador 3 Mostrador 4	Tiempo Aire Cobro de Serv	vicios   Mos	strador 5 Mo:	strador 6	• •
✓ No entrada a campo de cantidad ✓ No entrada a campo de precio	Cantidad por default	1	Default Precio 1	cio Venta- o	
Cancelación con supervisor	Descuento por defecto	10 %	C Precio 3	- }	
Venta con Vendedores Vendedor Obligatorio	Núm. Máx de cajas	10	C Precio 4 C Precio 5	5	
🔲 Descuento con Supervisor	Inicio de Folio	1	Aplicar romp Precio 1	s y mixmati	char
🔲 Descuento Fijo	Tienda por default en Pos	3 -	Precio 2		
Inicializar folio al realizar Corte Diario Z	Número de Pos default	1	Precio 3		
Habilitar cambio de tienda en entrada pos	Permitir multiplicador		Precio 5		
🥅 Habilitar cambio de número Pos	Supervisor cuando pre	es menor qu ecio es men	ior que último (	, costo	
🔽 Imprimir ticket		[	Aplicar oferta	as a	
🦳 Avisar exceso de efectivo en caja	999999		Precio 1		
🔲 Detener Venta Mostrador con exceso efect	ivo 🔲 Sin supervisor		Precio 2		
Cantidad máxima para entrada de precio	999999		Precio 3		
Cta de cheques donde se abonarán los pagos	123		Precio 5		





#### **Empleados**

🔚 Emplea	dos							-		×
Emplea	ados		lr a Em	pleado						
Image: Solid S										
Siste	ema de Seguridad					ſ	lave aux			_
Clave ******		1					= Manda	·		
		_				. 📑	Z Sup d	euu: Ie POS		1
Grupo Admir	nistradores 🗾 💌			Bio	ometrico		Z Sup. d	le POS B	eemb.	
				_						
Número	1 🗌 Ücul	tar ent.	Cod. A	lt.		Reg. Patr	<u> </u>			_ 1
Nombre	SOPORTE					BANCO				
Dirección	TLAXCO		N Ext.:	N	l int.:	Cta Banc				
Colonia	Ciud	lad 📃		Loc		Cta. Pago				
Edo	C.P.			Ext.		Regimen				
RFC	Sala	ario:		% Com		Riesgo				
Email		Fecha	Contrata	ción 🛛		Period.		Sal. Dia	ı. 📃	
CURP		Depto.				Sind.		Alma	cén	
Puesto		NSS				🔽 Operad	lor Nur	nLic 🗌		
Contrato		Jornad	a			Aux				

Para asignar los permisos a un supervisor, dirigirte a la siguiente ruta en el **Sistema San**:

#### Administración/Empleados

Marca las casillas:

- Sup. De POS
- Sup. De POS Reemb

Asegura tu cambios con botón **Guardar** para que se active el botón **Biométrico** el cual te permitirá registrar la huella digital.

## **Biométria**

Selecciona el botón **Biométrico** esto desplegara una ventada llamada **Biométria**.

- Selecciona la opción Casilla Dactilar 1 (Vacío)
- Selecciona el botón Registro

Empleados		- 🗆 X
Empleados	Ir a Empleado	
	-^	🖌 <u>G</u> uarda 🛛 🐴 <u>N</u> uevo <u>  I</u> <u>S</u> alir
Sistema de Segurida	d	Clave aux.
Liave .		Vendedor
Grupo Administradores	▼ Biometric	ico V Sup. de PUS
Núm Biometria Nom Registro Colo Identificar Edo Borrar registros RFC Emai Guardar CUR Pues Cancelar	Dactilar 1 (Vacio)     Dactilar 2 (Vacio)     Dactilar 3 (Vacio)	

#### **Biométria**

Empleados		- 0 X
Empleados	Ir a Empleado	
		✓ Guarda Nuevo Salir
Sistema de Seguridad Clave	L	Clave aux.
Núme Biometria		
Nomb Direct	Dactilar 1	
Edo Borrar registros	Dactilar 2 (Vacio)	
Email Guardar (	Dactilar 3 (Vacio)	
Cancelar Contra		
Colocar mismo dactilar	Aun falta	Itan 2 veces

En la parte inferior el sistema te solicitara la captura de la huella digital tres veces, esto debe ser **con la misma posición** para que se registre correctamente.

Una vez finalizado el registro de las tres capturas asegura tu cambio con el botón **Guardar**.

## **Biométria**

En esta misma ventana también podrás realizar las siguientes tareas:

Borrar

Identificar

Cancelar

**Nota importante:** Se pueden registrar hasta 3 huellas por empleado, siempre y cuando la opción se encuentre **(Vacío)** como se muestra en la imagen.

Empleados		2	
Empleados	Ir a Empleado		
	🖌 <u>G</u> u	arda <u>N</u> uevo	<u><u>I</u> Salir</u>
Sistema de Seguridad Clave ********* L Grupo Administradores 🖵	Biometrico	Clave aux. │ Vendedor  ✔ Sup. de POS  ✔ Sup. de POS Re	emb.
Númer Biometria Nombr Registrar Direcc Coloni Identificar © Dactilar Edo Borrar registros RFC Email Guardar © Dactilar CURP Puesto Cancelar Contra	1 2 (Vacio) 3 (Vacio)		

#### **Comprobar Cancelación**



En la transacción **Ventas Mostrador** realiza un proceso de venta.

Después presiona el botón **Canc. Art.** esto desplegará una venta de dialogo llamada **Clave Supervisor**.

Esta ventana te solicitará una clave, en este caso coloca la **huella dactilar** del dedo registrado para cancelar.

#### Contáctenos



Esperamos que esta ayuda visual sea suficiente para poder configurar tu dispositivo en nuestro **Sistema Administrativo de Negocios (SAN)**.

En el caso de tener algún inconveniente con la configuración nos puedes contactar a nuestro **WhatsApp 2221361923**.



